

Instrukcja bezpieczeństwa – Łamigłówka Enigma

Model: Łamigłówka Enigma

1. Ostrzeżenia ogólne:

- Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 7 roku życia.
- **UWAGA:** Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 7 lat – zawiera małe elementy. Ryzyko zadławienia!
- Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić produkt pod kątem uszkodzeń.
- W przypadku młodszych użytkowników, produkt należy używać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Unikaj kontaktu z ogniem, wodą, lub innymi substancjami mogącymi uszkodzić materiał z którego produkt jest wyprodukowany.

2. Sposób użytkowania:

- **Łamigłówka** została zaprojektowana jako zabawka rozwijająca zdolność logicznego myślenia, kreatywność, spostrzegawczość i koncentrację. Drewniane łamigłówki należy używać zgodnie z przeznaczeniem – do układania i rozwiązywania.
- Produkt nie jest przeznaczony do gryzienia ani żucia.
- Elementy należy układać na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć ryzyka upadku / uszkodzenia.

3. Bezpieczeństwo użytkowania:

- **Przechowywanie:** Przechowuj puzzle w oryginalnym opakowaniu. Produkt przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i źródeł ciepła.
- **Czyszczenie:** Drewniane elementy należy czyścić wilgotną szmatką. Nie zanurzać w wodzie, aby uniknąć uszkodzenia materiału.
- **Uszkodzenia:** Przed każdym użyciem sprawdź, czy żaden element nie jest pęknięty, zniszczony lub zdeformowany. W przypadku uszkodzeń przestań używać produktu.

4. Materiały i środowisko:

- Produkt wykonany z naturalnego drewna
- Produkt przyjazny dla środowiska – można go poddać recyklingowi.
- **Rekomendacja ekologiczna:** Unikać wyrzucania produktu do odpadów komunalnych – Po zakończeniu użytkowania skontaktuj się z lokalnym punktem recyklingu.

5. Ważne informacje dla konsumentów:

- Zawsze używaj produktu zgodnie z instrukcją